



Veiligheids- en reinigingsinstructies voor LIINI®Nachtstation

Geachte klant,

Hartelijk dank dat u voor ons nachtkastje heeft gekozen. Wij hechten veel waarde aan uw veiligheid en het welzijn van uw gezin.

Om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig kunt gebruiken, is het belangrijk dat u de volgende veiligheids- en reinigingsinstructies zorgvuldig opvolgt. **Onjuist gebruik kan ernstige risico's met zich meebrengen!**

Handleiding / gebruiksaanwijzing

Wij zien bewust af van gedrukte handleidingen en besparen zo elk jaar meerdere tonnen papier. Tegelijkertijd kunnen wij onze elektronische handleiding op elk moment bijwerken, zodat u altijd over de nieuwste versie beschikt.

Ook al is veel intuïtief te bedienen: neem alstublieft even **5 minuten** de tijd om **de handleiding door te lezen**. Het is belangrijk dat u het product volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt, zodat u er lang plezier van hebt, alles veilig werkt en onnodige ergernis wordt voorkomen.

U vindt de **handleiding** via de volgende **QR-code** (scannen met uw smartphone):



Online beschikbaar: DE / EN / FR / IT

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

Algemene informatie

Fabrikant	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Zwitserland
Contact	compliance@liini.ch
Land van herkomst	China (CN)
Certificeringen	CE, RoHS
EU-gemachtigde	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede Nederland (alleen voor autoriteiten)
WEEE-registratienummer (DE)	74241330 Stichting Elektro-Altgeräte Register Nordostpark 72 90411 Neurenberg
WEEE-registratienummer (AT)	9008392342860 Federaal Ministerie voor Klimaatbescherming, Milieu, Energie, Mobiliteit, Innovatie en Technologie (BMK) Radetzkystraße 2 1030 Wenen
WEEE-registratienummer (LU)	MA1403 ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
WEEE-registratienummer (NL)	42125 Stitching OPEN Baron de Coubertinlaan 7 2719 EN Zoetermeer

Bankverbinding CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbinding EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Algemene veiligheidsinstructies (GPSR)

Onjuiste reiniging en gebruik kunnen niet alleen de werking van uw Nachtstation beïnvloeden, maar ook leiden tot **ernstige veiligheidsrisico's**. Neem de volgende aanwijzingen zorgvuldig in acht:

WAARSCHUWING – Veiligheidsrisico's bij onjuist gebruik

- Onjuiste reiniging kan niet alleen de werking van het nachtkastje beïnvloeden, maar ook leiden tot **ernstige veiligheidsrisico's**.
- Reinig het nachtkastje **nooit in de vaatwasser**, gebruik het niet in een **sterilisator** en was het niet onder **stromend water**.
- Het binnendringen van water in het apparaat kan **schade aan elektrische componenten** veroorzaken. Dit brengt ernstige gevaren met zich mee, zoals **kortsluiting, onherstelbare schade, brand, elektrische schokken of andere ongelukken**.

WAARSCHUWING – Veiligheid en functionaliteit

- Het nachtkastje mag **uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de handleiding en de instructies van de fabrikant**.
- Het product mag **alleen door volwassenen** worden **bediend**.
- Controleer het nachtkastje **voor elk gebruik op defecten**.
- Gebruik **geen agressieve reinigingsmiddelen**, omdat deze scheuren of verkleuringen in de behuizing kunnen veroorzaken. Als de behuizing beschadigd is, mag het product **niet meer worden gebruikt**.

WAARSCHUWING – Risico op brandwonden en verboden

- Raak de verwarmingsplaat van het nachtkastje **nooit aan tijdens het warmhouden of binnen de eerste 5 minuten na gebruik**, omdat dit **ernstige brandwonden** kan veroorzaken.
- Het product moet **te allen tijde buiten het bereik van uw kind** worden gehouden. Kinderen mogen **nooit met de nachtkast spelen**.

WAARSCHUWING – Temperatuurcontrole en voeding

- Controleer 's nachts voor het voeden de **temperatuur van de melk met uw pols** om brandwonden te voorkomen.
- Raadpleeg uw arts als u vragen heeft over de voeding van uw baby.

WAARSCHUWING – Aanwijzingen voor melkpoederopzetstukken

- De **LIINI®-melkpoederopzetstukken mogen maximaal 5 minuten** in kokend water worden gekookt of in de sterilisator worden gesteriliseerd. Overschrijding van deze tijd kan leiden tot vervorming, lekkage of functieverlies. In dergelijke gevallen **vervalt de garantie**.



Houdbaarheid en vervanging van de melkpoederopzetstukken

De melkpoederopzetstukken zijn **uitsluitend** bedoeld voor **kortstondige, tijdelijke opslag van melkpoeder**, met name voor gebruik 's nachts.

Door **regelmatige mechanische belasting** – bijvoorbeeld door wrijving van de melkpoeder, herhaaldelijk koken of steriliseren – zijn de opzetstukken onderhevig aan **natuurlijke slijtage**. Dit geldt met name voor de geïntegreerde **siliconen afdichtingen (sluitmembranen)**.

Om **hygiënische en functionele redenen** moeten de melkpoederopzetstukken **uiterlijk om de drie maanden** worden **vervallen**. Gebruik na deze periode kan de **dichtheid, hygiëne en functionele veiligheid** aantasten en is **niet in overeenstemming met het beoogde gebruik**. De melkpoederopzetstukken worden daarom beschouwd als **slijtageonderdelen**.

Gratis vervanging wordt uitsluitend verleend als er binnen **drie maanden na de aankoopdatum** sprake is van een **aantoonbaar materiaal- of fabricagefout**. Slijtage-gerelateerde veranderingen of defecten die na deze periode optreden of te wijten zijn aan normale slijtage, oneigenlijk gebruik, overmatig steriliseren of het niet opvolgen van de onderhoudsinstructies, vormen **geen gebrek in de zin van de wettelijke garantie**.

Gebruik met moedermelk

Vers afgekolde moedermelk kan bij **kamertemperatuur tussen 10 °C en 29 °C** onder **zeer hygiënische omstandigheden** (bijv. grondig handen wassen voor het afkolven, hygiënisch gereinigde borstkolf) **tot 8 uur** worden bewaard.

Deze informatie is gebaseerd op het ABM Clinical Protocol nr. 8 "Human Milk Storage Information" van de Academy of Breastfeeding Medicine.

Wij raden aan om moedermelk **vlak voor het slapengaan** uit de koelkast te halen en op het **LIINI®-nachtstation** te plaatsen. In de eerste levensmaanden hebben baby's doorgaans **elke 2-3 uur** een nachtelijke maaltijd nodig.

Interne praktijktests hebben aangetoond dat het **warmhouden of voorzichtig opwarmen** van moedermelk gedurende deze periode onder de beschreven omstandigheden **geen afwijkingen** in functie of hantering heeft opgeleverd. Deze observaties vervangen echter **geen medisch advies**.

De **houdbaarheid en kwaliteit van moedermelk** kan sterk variëren van persoon tot persoon en is afhankelijk van talrijke factoren, waaronder de **gezondheidstoestand van de moeder**, haar **voeding**, haar **levensstijl** en de **hygiënische omstandigheden** bij het afkolven en bewaren. Daarom kan er **geen algemene uitspraak** worden gedaan **over de houdbaarheid** van moedermelk.

Bij twijfel of individuele vragen raden wij u ten eerste aan om **contact** op te nemen **met een verloskundige, lactatiekundige of kinderarts**.



Toleranties bij opwarmtemperaturen

Bij de ontwikkeling van het LIINI®-nachtstation is rekening gehouden met **flesmaterialen (glas en kunststof)** en verschillende **drinkhoeveelheden**, die zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd. Tijdens de ontwikkeling is het nachtstation in het kader van de ontwikkeling in **honderden metingen** gekalibreerd en getest om een zo gelijkmatig en veilig mogelijke verwarming te garanderen.

Vanwege de grote verscheidenheid aan **babyflessen** die op de markt verkrijgbaar zijn – met name wat betreft **vorm, materiaal, wanddikte, volume en constructieve eigenschappen** – is het technisch niet mogelijk om voor alle soorten flessen **identieke opwarmwaarden zonder toleranties** te garanderen.

Daarom wijzen wij erop dat de **weergegeven temperatuurwaarden tot $\pm 3\text{ °C}$** kunnen afwijken van de werkelijke temperatuur van de inhoud van de fles.

De volgende babyflesjes (zowel glazen als plastic varianten) zijn door ons getest en zijn **compatibel met en worden aanbevolen in combinatie met het LIINI®-nachtstation**:

- Philips Avent
- MAM
- NUK First Choice
- NUK Nature Sense
- NUK Perfect Match
- Medela

Belangrijke opmerking:

Ongeacht de weergave raden wij aan om de temperatuur van de inhoud van de fles **voor het voeden altijd te controleren met de polstest** om brandwonden te voorkomen.

Opmerking over het gebruik met MAM-plastic flessen

Indien u de LIINI® Nachtstation met **MAM-babyflessen van kunststof** gebruikt, dient u rekening te houden met het volgende:

Het **anti-koliek- en sterilisatiesysteem** dat MAM gebruikt (met name het bodemventiel van de *Easy Start* plastic flessen) kan de warmteafgifte van het nachtkastje **sterker isoleren**. Onze tests met het LIINI® nachtkastje in combinatie met **MAM Easy Start plastic flessen** hebben aangetoond dat hierdoor de bereikte drinktemperatuur **lager** kan **uitvallen** dan verwacht.

Aanbeveling: kies bij MAM-flesjes van kunststof **een temperatuurstand hoger**.

- Indien u een drinktemperatuur van **37 °C** wenst, programmeer het nachtkastje dan op **40 °C**.
- Indien u een drinktemperatuur van **40 °C** wenst, programmeer het nachtkastje dan op **45 °C**.