



Consignes de sécurité et de nettoyage pour LIINI® Station de nuit

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre station de nuit. Nous accordons une grande importance à votre sécurité et au bien-être de votre famille.

Afin de garantir une utilisation sûre de votre appareil, il est important de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de nettoyage suivantes. **Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques graves.**

Manuel / Mode d'emploi

Nous avons délibérément renoncé aux modes d'emploi imprimés, ce qui nous permet d'économiser plusieurs tonnes de papier chaque année. Parallèlement, nous pouvons mettre à jour notre mode d'emploi électronique à tout moment afin que vous disposiez toujours de la dernière version.

Même si de nombreuses fonctions sont intuitives, veuillez prendre **5 minutes** pour **lire le mode d'emploi**. Il est important d'utiliser l'appareil conformément au mode d'emploi afin de pouvoir en profiter longtemps, de garantir son bon fonctionnement et d'éviter tout désagrément inutile.

Vous trouverez le **mode d'emploi** via le **code QR** suivant (à scanner avec votre smartphone) :



Disponible en ligne : DE / EN / FR / IT

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



#Feels Parenting.

Informations générales

Fabricant	LIINI GmbH Bahnhofstrasse 21 4571 Lüterkofen Suisse
Veuillez nous contacter	compliance@liini.ch
Pays d'origine	Chine (CN)
Certifications	CE, RoHS
Représentant autorisé dans l'UE	ProductIP AR Services Galvanistraat 1 6716 AE Ede Pays-Bas (autorités uniquement)
Numéro d'enregistrement DEEE (DE)	74241330 Fondation pour l'enregistrement des déchets d'équipements électriques et électroniques Nordostpark 72 90411 Nuremberg
Numéro d'enregistrement DEEE (AT)	9008392342860 Ministère fédéral de la Protection du climat, de l'Environnement, de l'Énergie, de la Mobilité, de l'Innovation et de la Technologie (BMK) Radetzkystrasse 2 1030 Vienne
Numéro d'enregistrement DEEE (LU)	MA1403 ecotrel asbl 11, boulevard du Jazz 4370 Belvaux,
Numéro d'enregistrement DEEE (NL)	42125 Stitching OPEN Avenue Baron de Coubertin 7 2719 EN Zoetermeer

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Consignes générales de sécurité (GPSR)

Un nettoyage et une utilisation inappropriés peuvent non seulement nuire au bon fonctionnement de votre station de nuit, mais également entraîner **de graves risques pour la sécurité**. Veuillez respecter impérativement les consignes suivantes :

AVERTISSEMENT – Risques pour la sécurité en cas d'utilisation inappropriée

- Un nettoyage inapproprié peut non seulement nuire au bon fonctionnement de la station de nuit, mais aussi entraîner **de graves risques pour la sécurité**.
- **Ne nettoyez jamais** la station de nuit **au lave-vaisselle**, ne l'utilisez pas dans un **stérilisateur** et ne la lavez pas sous **l'eau courante**.
- La pénétration d'eau dans l'appareil peut endommager **les composants électriques**. Cela peut entraîner des risques graves tels que **des courts-circuits, des dommages irréparables, des incendies, des chocs électriques ou d'autres accidents**.

AVERTISSEMENT – Sécurité et fonctionnalité

- La station de nuit doit **être utilisée exclusivement conformément au manuel et aux instructions du fabricant**.
- Le produit **ne doit être utilisé que par des adultes**.
- La station de nuit doit être **inspectée avant chaque utilisation afin de détecter d'éventuels défauts**.
- **N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs**, car ceux-ci peuvent provoquer des fissures ou des décolorations du boîtier. Si le boîtier est endommagé, le produit **ne doit plus être utilisé**.

AVERTISSEMENT – Risques de brûlure et interdictions

- **Ne touchez jamais la plaque chauffante de la station de nuit pendant qu'elle est en marche ou dans les 5 minutes suivant son utilisation**, car cela pourrait entraîner **de graves brûlures**.
- Le produit doit être tenu **hors de portée de votre enfant à tout moment**. **Les enfants ne doivent jamais jouer avec la station de nuit**.

AVERTISSEMENT – Contrôle de la température et alimentation

- **La nuit, avant l'alimentation, vérifiez la température du lait en le testant sur votre poignet** afin d'éviter toute brûlure.
- Si vous avez des questions concernant l'alimentation de votre bébé, veuillez consulter votre médecin.

AVERTISSEMENT – Remarques concernant les embouts pour lait en poudre

- Les **embouts pour lait en poudre LIINI® peuvent être stérilisés dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes maximum** ou dans un stérilisateur. Tout dépassement de cette durée peut entraîner des déformations, des fuites ou une perte de fonctionnalité. Dans de tels cas, **la garantie ne s'applique pas**.



Durée de conservation et remplacement des récipients pour lait en poudre

Les accessoires pour lait en poudre sont **exclusivement** destinés **au stockage temporaire et à court terme de lait en poudre**, en particulier pour une utilisation pendant la nuit.

En raison des **contraintes mécaniques régulières** (par exemple, frottement du lait en poudre, ébullition ou stérilisation répétées), les accessoires sont soumis à une **usure naturelle**. Cela concerne en particulier les **joints en silicone intégrés (membranes de fermeture)**.

Pour **des raisons d'hygiène et de fonctionnalité**, les embouts pour lait en poudre doivent être **remplacés au plus tard tous les trois mois**. Une utilisation au-delà de cette période peut nuire à **l'étanchéité, à l'hygiène et à la sécurité de fonctionnement** et **n'est pas conforme à l'usage prévu**.
Les accessoires pour lait en poudre sont donc considérés comme **des pièces d'usure**.

Un **remplacement gratuit** n'est accordé que si un **défaut matériel ou de fabrication avéré** est constaté dans les **trois mois** suivant la **date d'achat**. Les modifications ou défauts liés à l'usure qui surviennent après cette période ou qui sont dus à une usure normale, à une utilisation inappropriée, à une stérilisation excessive ou au non-respect des instructions d'entretien **ne constituent pas un défaut au sens de la garantie légale**.

Utilisation avec du lait maternel

Le lait maternel fraîchement tiré peut être conservé à **température ambiante entre 10 °C et 29 °C** dans **des conditions d'hygiène rigoureuses** (par exemple, lavage minutieux des mains avant le tirage, tire-lait nettoyé de manière hygiénique) **pendant une durée maximale de 8 heures**.

Cette information est basée sur le protocole clinique ABM n° 8 « Human Milk Storage Information » (Informations sur la conservation du lait maternel) de l'Academy of Breastfeeding Medicine.

Nous recommandons de sortir le lait maternel du réfrigérateur **immédiatement avant le coucher** et de le placer sur la **station de nuit LIINI®**. Au cours des premiers mois de leur vie, les bébés ont généralement besoin d'un repas nocturne **toutes les 2 à 3 heures**.

Des tests pratiques internes ont montré que le **maintien au chaud ou le réchauffage doux** du lait maternel pendant cette période dans les conditions décrites n'a révélé **aucune anomalie** en termes de fonctionnement ou de manipulation. Toutefois, ces observations **ne remplacent pas une recommandation médicale**.

La durée de conservation et la qualité du lait maternel peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre et dépendent de nombreux facteurs, notamment **l'état de santé de la mère, son alimentation, son mode de vie** et les **conditions d'hygiène** lors du tirage et du stockage. Pour cette raison, il n'est **pas possible** de donner **une indication générale sur la durée de conservation** du lait maternel.

En cas de doute ou de questions individuelles, nous vous recommandons vivement de consulter **une sage-femme, une conseillère en allaitement ou un pédiatre**.

Bankverbindung CHF:
IBAN: CH06 0021 0210 1087 0101 V
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Bankverbindung EUR:
IBAN: CH23 0021 0210 1087 0160 X
BIC / SWIFT: UBSWCHZH80A

Kontakt
LIINI GmbH
Bahnhofstrasse 21
4571 Lüterkofen
Web: www.LIINI.ch
E-Mail: info@LIINI.ch
Tel: +41 79 559 06 02

Rechtliches
UID: CHE-131.522.878 MWST
Steuernr. DE: 09417/18455
Umsatzsteuer-ID: DE352084049
EORI-Nr: DE905090565529397
Zollkonto ZAZ: 19867-7



Tolérances en matière de températures de réchauffage

Lors du développement de la station de nuit LIINI®, **les matériaux des biberons (verre et plastique)** ainsi que **les différentes quantités à boire** ont été pris en compte et soigneusement coordonnés. Au cours de son développement, la station de nuit a été calibrée et testée à l'aide de **plusieurs centaines de mesures** afin de garantir un réchauffage aussi uniforme et sûr que possible.

En raison de la grande diversité des **biberons** disponibles sur le marché, notamment en termes de **forme**, de **matériau**, **d'épaisseur de paroi**, de **volume et de caractéristiques de conception**, il n'est techniquement pas possible de garantir **des valeurs de réchauffage identiques sans tolérances** pour tous les types de biberons.

C'est pourquoi nous attirons votre attention sur le fait que les **valeurs de température affichées** peuvent différer **de $\pm 3\text{ °C}$** de la température réelle du contenu du biberon.

Les biberons suivants (variantes en verre et en plastique) ont été testés par nos soins et sont **compatibles et recommandés en combinaison avec la station de nuit LIINI®** :

- Philips Avent
- MAM
- NUK First Choice
- NUK Nature Sense
- NUK Perfect Match
- Medela

Remarque importante :

Indépendamment de l'affichage, nous recommandons **de toujours vérifier** la température du contenu du biberon **avant de nourrir votre enfant à l'aide du test du poignet** afin d'éviter toute brûlure.

Remarque concernant l'utilisation avec les biberons en plastique MAM

Si vous utilisez la station de nuit LIINI® avec **des biberons en plastique MAM**, veuillez tenir compte de la remarque suivante :

le **système anti-colique et de stérilisation** utilisé par MAM (en particulier la valve inférieure des biberons en plastique *Easy Start*) peut **isoler davantage** la station de nuit **de** la chaleur. Nos tests avec la station de nuit LIINI® en combinaison avec **les biberons en plastique MAM Easy Start** ont montré que la température de boisson obtenue peut **être plus basse** que prévu.

Recommandation : pour les biberons en plastique MAM, sélectionnez **un niveau de température supérieur**.

- Si vous souhaitez une température de **37 °C**, programmez la station de nuit sur **40 °C**.
- Si vous souhaitez une température de **40 °C**, programmez la station de nuit sur **45 °C**.